Keysight Technologies Измерители мощности с широким динамическим диапазоном серии U2040X

Измерители мощности с широким динамическим диапазоном для любых модулированных сигналов











Руководство по эксплуатации



Предупреждения

Уведомление о защите авторских прав

© Keysight Technologies, Inc. 2015-2016 Никакая часть данного материала не может быть воспроизведена ни в какой форме и никакими средствами (включая запоминание в электронном виде, а также перевод на другие языки) без предварительного письменного разрешения Keysight Technologies, как предусмотрено законами США и международными соглашениями об авторском праве.

Номер публикации

U2041-90002RURU

Издание

Второе издание, 29 июля 2016 г.

Отпечатано: Отпечатано в Малайзии.

Опубликовано:

Keysight Technologies Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Penang, Malaysia

Лицензии на технологии

Аппаратные и/или программные средства, рассматриваемые в настоящем документе, предоставляются по лицензии и могут использоваться или копироваться только в соответствии с условиями такой лицензии.

Декларация о соответствии

Декларации о соответствии для данного продукта, а также для других продуктов компании Keysight можно загрузить с web-сайта компании. Перейдите по ссылке http://www.keysight.com/go/conformity. Затем Вы можете выполнить поиск по номеру модели, чтобы найти самую последнюю декларацию о соответствии.

Ограничения в правах правительства США

В соответствии со статьёй 2.101 Правил закупок для федеральных нужд США ("FAR") программное обеспечение (ПО) определяется как "коммерческое программное обеспечение". Согласно положениям статей FAR 12.212, 27.405-3 и статьи 227.7202 Дополнения к Правилам закупок для федеральных нужд США в интересах Министерства обороны ("DFARS"), правительство США приобретает коммерческое компьютерное ПО на тех же условиях, на которых оно обычно предоставляется для общедоступного использования. В соответствии с этим, компания Keysight предоставляет ПО заказчикам правительства США на условиях стандартной коммерческой лицензии, сформулированных в лицензионном соглашении с конечным пользователем ("EULA"), копию которого можно найти на веб-сайте по ссылке: http://www.keysight.com/find/sweula. Условия лицензии в EULA разъясняют исключительные полномочия, с помощью которых правительство США может использовать, изменять, распространять или раскрывать ПО. EULA и условия лицензии не требуют и не допускают в том числе, чтобы компания Keysight: (1) предоставляла техническую информацию о коммерческом компьютерном ПО или документацию коммерческого компьютерного ПО, обычно не предоставляемые для общедоступного использования; (2) отказывала или, наоборот, наделяла правительство правами, превышающими права, обычно предоставляемые для общедоступного использования, а также модифицировала, воспроизводила, публиковала, представляла, демонстрировала или раскрывала коммерческое компьютерное ПО или документацию коммерческого компьютерного ПО. Никакие дополнительные требования правительства превышающие условия, установленные в EULA, не должны применяться, за исключением случаев, когда эти условия, права или лицензии явным образом требуются от всех поставщиков коммерческого компьютерного ПО в соответствии с правилами FAR и DFARS, и эти правила явно изложены в письменном виде в других разделах EULA. Компания Keysight не несет никаких обязательств по обновлению, пересмотру или любой модификации ПО. Что касается технических данных, то согласно статье FAR 2.101 и в соответствии со статьями FAR 12.211, 27.404.2 и DFARS 227.7102 правительство США приобретает не более чем ограниченные права, как определено в статьях FAR 27.401 и DFAR 227.7103-5 (с).

Гарантия на техническую документацию

МАТЕРИАЛ, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ПРЕДСТАВЛЕН "КАК ЕСТЬ" И МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ В БУДУЩИХ ИЗДАНИЯХ. КРОМЕ ТОГО, В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРАВОВОЙ НОРМОЙ. КОМПАНИЯ KEYSIGHT НЕ ПРИЗНАЁТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОТНОСИТЕЛЬНО НАСТОЯЩЕГО МАТЕРИАЛА И ЛЮБЫХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЁМ СВЕДЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ТОЛЬКО ИМИ, ПО ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ТО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. КОМПАНИЯ KEYSIGHT НЕ НЕСЁТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДЕСЬ ОШИБКИ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ, ИСПОЛНЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАСТОЯШЕГО МАТЕРИАЛА ИЛИ ЛЮБЫХ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЁМ СВЕДЕНИЙ. В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ОТДЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ KEYSIGHT И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИМИСЯ НА МАТЕРИАЛ ДАННОГО ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ ПРОТИВОРЕЧИТ ЭТИМ УСЛОВИЯМ ЛЕЙСТВУЮТ УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В ЭТОМ ОТДЕЛЬНОМ СОГЛАШЕНИИ.

Уведомления по технике безопасности

внимание

Условное обозначение CAUTION (ВНИМАНИЕ) указывает на наличие опасности. Оно обращает внимание на рабочую процедуру, практический приём или условие, которое при его неправильном выполнении или соблюдении может привести к повреждению изделия или потере важных данных. Встретив такое условное обозначение (CAUTION), не следует предпринимать дальнейших конкретных действий до тех пор, пока до конца не будут поняты и выполнены все указанные условия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Условное обозначение WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) указывает на наличие опасности. Оно обращает внимание пользователя на рабочую процедуру, практический приём или условие, которое при его неправильном выполнении или соблюдении может вызвать телесные повреждения или смертельный исход персонала. Встретив такое условное обозначение (WARNING), не следует предпринимать дальнейших конкретных действий до тех пор, пока до конца не будут поняты и выполнены все указанные условия.

Условия окружающей среды

Измерители мощности серии U2040X разработаны для эксплуатации внутри помещений и в зонах с низкой конденсацией влаги. Ниже в таблице показаны общие требования к окружающей среде для данного прибора.

Условие окружающей среды	Требование	
Температура	Рабочие условия: – От 0 до 55 °C [Для U2049XA с опцией TVA это рабочее условие применимо как для стандартной атмосферной среды, так и внутри термобарокамеры]. Предельные условия (хранение): – От – 40 до 70 °C – От – 40 до 100 °C (для U2049XA с опцией TVA)	
Относительная влажность	Рабочие условия: – До 95% при 40 °С (без конденсации влаги) Предельные условия (хранение): – До 90% при 65°С (баз конденсации влаги)	
Атмосферное давление (высота над уровнем моря)	Рабочие условия: - До 3000 м (9840 футов) Предельные условия (хранение): - До 15420 м (50000 футов)	

Соответствие нормативным документам

Измерители мощности серии U2040X соответствуют следующим требованиям по электромагнитной совместимости (ЭМС):

- IEC 61326-1/EN 61326-1
- Канада: ICES/NMB-001
- Австралия/Новая Зеландия: AS/NZS CISPR11

Обозначения о соответствии нормативным документам



Директива 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)

Данный прибор соответствует требованию по маркировке директивы WEEE (2002/96/EC). Метка, имеющаяся на приборе (см. ниже), указывает, что пользователь не должен выбрасывать данное электротехническое или электронное изделие в домашние бытовые отходы.

Категория изделия

В соответствии с приложением 1 директивы WEEE данный прибор относится к классу измерительных приборов для мониторинга и управления.

Метка, имеющаяся на приборе, показана ниже.



Не выбрасывать в домашние бытовые отходы.

Для возврата ненужных измерительных приборов следует связаться с ближайшим сервисным центром компании Keysight или ознакомиться с дополнительной информацией на web-сайте по ссылке: http://about.keysight.com/en/companyinfo/environment/takeback.shtml

Продажа оборудования и техническая поддержка

Для связи с представительствами компании Keysight по вопросам продажи оборудования и технической поддержки используйте ссылки на следующие web-сайты компании Keysight:

- www.keysight.com/find/widedynamicsensor (техническая информация и поддержка конкретных продуктов, обновления программного обеспечения и документации)
- www.keysight.com/find/assist (контактная информация во всех регионах мира по вопросам ремонта и технического обслуживания)

Содержание

Условия окружающей среды	3
Соответствие нормативным документам	3
Обозначения о соответствии нормативным документам	4
Директива 2002/96/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE)	5
Категория продукта	5
Продажа оборудования и техническая поддержка	6
Начало работы	
Обзор	.14
Первоначальный осмотр	. 17
Проверка комплектности поставки	. 17
Установка и конфигурирование аппаратных средств	. 19
Подключение измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA Подключение измерителя мощности U2049XA	. 19 . 21
Монтаж измерителя мощности U2049XA с опцией TVA	. 36
Установочные размеры Процедура установки	. 36 . 37
Последовательность состояний светодиодного индикатора в процессе включения питания для измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA	. 39
Другие светодиодные индикаторы	. 39
Последовательности состояний светодиодных индикаторов для измерителя мощности U2049XA	. 40
Другие светодиодные индикаторы	. 40
Обновление встроенного программного обеспечения	. 41

2 Общая информация по эксплуатации

Использование измерителя мощности серии U2040X с программой Keysight BenchVue	44
Пример быстрого проведения измерений средней мощности Пример быстрой установки параметров измерений в окне отображения Trace (график)	45 49
Краткий обзор программы BenchVue Power Meter	53
Установки параметров измерителя мощности в режиме Average only Установки параметров измерителя мощности в режиме Normal Вкладка Instrument Setup	56 58 61
Обзор работы с несколькими измерителями мощности	63
Работа с одним приложением настольных измерительных приборов Работа с несколькими приложениями настольных измерительных	63
приборов	66

Свойства измерителей мощности серии U2040X	67
Широкий охват сигналов широкополосной связи для любых форматов	
модуляции	67
Режим списка⁄установление последовательности тестов	67
Изменяемое время апертуры	67
Автоматическое обнаружение пакетов	68
Измерения параметров до 20 импульсов	68
Сброс большого числа усреднений	68
Встроенные предустановки параметров для измерения сигналов РЛС и	
беспроводных систем связи	68
Гамма-коррекция	69
Коррекция с использованием S-параметров	70
Измерение относительного спада вершины импульса	71

3 Свойства и технические характеристики

А Приложение

Упрощенный тракт измерения	76
Типичное число усредняемых отсчетов	77
Формы частотных характеристик фильтра	79
Измерительные интервалы стробирования	80
Пример применения контроля на соответствие допустимым пределам	81

Перечень рисунков

Рисунок 1-1	Измеритель мощности U2041ХА/42ХА/43ХА/44ХА	15
Рисунок 1-2	Измеритель мощности U2049XA3	16
Рисунок 1-3	Подключение измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA к ПК	19
Рисунок 1-4	Автоматический поиск прибора с шиной USB в программе Connection Expert компании Keysight	20
Рисунок 1-5	Подключение U2049XA с помощью режима динамической IP-адресации	21
Рисунок 1-6	Автоматическое конфигурирование параметров интерфейса LAN с помощью ПК	22
Рисунок 1-7	Добавление измерительного прибора с интерфейсом LAN в программе Keysight Connection Expert	23
Рисунок 1-8	Автоматический поиск измерительного прибора с интерфейсом LAN в программе Keysight Connection Expert с помощью режима динамической IP-адресации	24
Рисунок 1-9	Подключение U2049XA в режиме автоматической IP-адресации	25
Рисунок 1-10	Подключение U2049XA в режиме статической IP-адресации	27
Рисунок 1-11	Ручная установка параметров интерфейса LAN в управляющем ПК	29
Рисунок 1-12	Автоматический поиск измерительного прибора с интерфейсом LAN в программе Keysight Connection Expert с помощью	30
Рисунок 1-13	Web-интерфейс 1120/924 - начальная страница (Welcome)	32
Рисунок 1-14	Просмотр и изменение конфигурации параметров интерфейса I AN	33
Рисунок 1-15	Молификация и обновление параметров интерфейса LAN	34
Рисунок 1-16	Установочные размеры измерителя мощности U2049XA с опцией TVA	36
Рисунок 2-1	Запуск прикладной программы Keysight BenchVue	44
Рисунок 2-2	Панель общих установок параметров измерений	53
Рисунок 2-3	Панель установки параметров в режиме отображения Data Log (регистратор данных)	54
Рисунок 2-4	Экспорт файла регистратора данных	54
Рисунок 2-5	Сохранение/загрузка файла состояния измерительного прибора	54
Рисунок 2-6	Панель установки параметров измерительного прибора (расширенные установки параметров)	55
Рисунок 2-7	Установки параметров измерителя мощности в режиме Average only	56
Рисунок 2-8	Установки параметров измерителя мощности в режиме Normal	58
Рисунок 2-9	Вкладка Instrument Setup (установки параметров измерительного прибора)	61
Рисунок 2-10	Пример нескольких окон отображения Digital Meter (цифровой измеритель)	63
Рисунок 2-11	Пример окна отображения Multilist (мультисписок)	64
Рисунок 2-12	Пример отображения нескольких графиков	65
Рисунок 2-13	Пример отображения нескольких окон	66
Рисунок 2-14	Схема подключения тестируемого устройства (ТУ) к измерителю мощности U2040XA	69
Рисунок 2-15	Неидеальное 2-портовое устройство	70
Рисунок 2-16	График измерения относительного спада вершины импульса	71

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Перечень таблиц

Таблица 1-1	Другие светодиодные индикаторы	. 39
Таблица 1-2	Другие светодиодные индикаторы	. 40
Таблица 2-1	Описание установок параметров измерителя мощности	
	в режиме Average Only (только средняя мощность)	. 57
Таблица 2-2	Описание установок параметров измерителя мощности	
	в режиме Normal (нормальный)	. 59
Таблица 2-3	Описание дополнительных установок параметров на вкладке	
	Instrument Setup (установки параметров измерительного	
	прибора)	. 62
Таблица 2-4	Время апертуры	. 68
Таблица А-1	Диапазон значений для пределов	. 81

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Измерители мощности с широким динамическим диапазоном cepuu U2040X компании Keysight

Руководство по эксплуатации

1 Начало работы

Обзор 14 Первоначальный осмотр 17 Проверка комплектности поставки 17 Установка и конфигурирование аппаратных средств 19 Подключение измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA 19 Подключение измерителя мощности U2049XA 21 Монтаж измерителя мощности U2049XA с опцией TVA 36 Установочные размеры 36 37 Процедура установки Последовательность состояний светодиодного индикатора в процессе включения питания для измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA 39 Другие светодиодные индикаторы 39 Последовательности состояний светодиодных индикаторов для измерителя мощности U2049XA 40 Другие светодиодные индикаторы 40 Обновление встроенного программного обеспечения 41

Этот раздел поможет пользователю начать работу с измерителями мощности с широким динамическим диапазоном серии U2040X компании Keysight



Обзор

Измерители мощности с широким динамическим диапазоном серии U2040X включают четыре модели с шиной USB и одну модель с интерфейсом LAN:

- U2041XA: измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB (от 10 МГц до 6 ГГц)
- U2042XA: измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB (от 10 МГц до 6 ГГц)
- U2043XA: измеритель средней мощности с широким динамическим диапазоном с шиной USB (от 10 МГц до 18 ГГц)
- U2044XA: измеритель пиковой и средней мощности с шиной USB (от 10 МГц до 18 ГГц)
- U2049XA: измеритель мощности с интерфейсом LAN (от 10 МГц до 33 ГГц, соответствует классу С стандарта LXI)

Измерители мощности серии U2040X способны измерять среднюю и пиковую мощность модулированных, импульсных и непрерывных гармонических (НГ) сигналов в диапазоне частот от 10 МГц до 33 ГГц и диапазоне мощности от -70 до 26 дБм.

Измеритель мощности U2049XA способен осуществлять дистанционный контроль на больших расстояниях до 100 метров, используя подключение по интерфейсу LAN, который поддерживает питание прибора через Ethernet по технологии PoE. Подключение с использованием технологии PoE соответствует стандартам IEEE 3 W, 802.3af или 802.3at Туре 1.

ПРИМЕЧАНИЕ

Обычный порт LAN на ПК или измерительных приборах компании Keysight не может обеспечить питание для измерителя мощности U2049XA. U2049XA должен быть подключён к порту PoE, который обеспечивает мощность постоянного тока, необходимую для питания U2049XA и передачи данных.

Измеритель мощности U2049XA поставляется с одной из двух опций: 100 или TVA. Опция TVA является термовакуумной опцией; она обеспечивает возможность использования U2049XA внутри термобарокамер.

внимание

Убедитесь в том, что измеритель мощности U2049XA с опцией 100 защищён кожухом (из комплекта поставки U2049XA с опцией 100) для обеспечения заявленных технических характеристик во время работы. Настоятельно рекомендуется не снимать кожух с измерителя мощности.

ВНИМАНИЕ Поскольку измеритель мощности U2049XA с опцией TVA выполнен в полностью закрытом металлическом корпусе, настоятельно рекомендуется смонтировать его на охлаждающую пластину (используя теплопроводный материал из комплекта поставки U2049XA с опцией TVA), чтобы избежать перегрева во время работы. Для получения более подробной информации см. подраздел "Монтаж U2049XA с опцией TVA" на странице 36.



Рисунок 1-1 Измеритель мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA





Первоначальный осмотр

При получении измерителя мощности серии U2040X следует убедиться в отсутствии повреждений транспортной тары. При обнаружении повреждений транспортной тары или упаковочного материала следует сохранить их до окончания проверки комплектности поставки прибора, отсутствия механических повреждений и исправности его электрических характеристик. При обнаружении любых механических повреждений следует уведомить об этом ближайшее представительство компании Keysight. Сохраните повреждённые упаковочные материалы (если это имеет место) для обследования представителями перевозчика и компании Keysight.

Проверка комплектности поставки

Убедитесь, что в составе комплекта поставки содержатся приведённые ниже изделия. Если что-то отсутствует или повреждено, пожалуйста, обратитесь в ближайшее представительство компании Keysight.

Измеритель мощности с шиной USB U2041XA/42XA/43XA/44XA:





Измеритель мощности с интерфейсом LAN U2049XA:

Установка и конфигурирование аппаратных средств

ПРИМЕЧАНИЕ

При измерениях уровней мощности < -60 дБм рекомендуется включить измеритель мощности серии U2040X и выдержать его во включённом состоянии в течение 1,5 часов для установления рабочего режима (измеритель мощности должен быть подключён к тестируемому устройству (ТУ).

Прежде чем начать использовать измеритель мощности серии U2040X, убедитесь в том, что выполнены следующие минимальные требования:

- имеется персональный компьютер (ПК) с портами USB и LAN с функцией хоста;
- установлен набор библиотек ввода-вывода Keysight IO Libraries Suite (версия 17.0 или более поздняя);
- установлена программа Keysight BenchVue.

Подключение измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA

1 Подключите измеритель мощности к ПК. Драйвер измерителя мощности обнаруживается и устанавливается автоматически.



Рисунок 1-3 Подключение измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA к ПК

2 Запустите программу Keysight Connection Expert, выбрав пиктограмму IO (). Запустите автоматический поиск измерителя мощности, как показано на рисунке 1-4. Щёлкните мышью по клавише Rescan (повторно сканировать) для запуска поиска.

Geven Keysight Connection Expert		? _ 🗆 ×
Instruments PXI/AXIe Chassis Manual Co	nfiguration Settings	
Rescan Filter Instruments: Clear		
U2049XA, Keysight Technologies	Details for Keysight Technologies U2049XA	
	Manufacturer: Keysight Technologies Model: U2049XA Serial Number: MY00000004 Firmware Version: A.01.01	View Instrument Information Online Start Instrument Web Interface
	VISA Addresses	Send Commands To This Instrument Start IO Monitor
	VISA Aliases	Add or Change Aliases
	 SICL Addresses 	
	Installed Drivers	
		Update Drivers
Messages: 5 Clear	А	17.0.19013.0

Рисунок 1-4 Автоматический поиск прибора с шиной USB в программе Connection Expert компании Keysight

- 3 Щёлкните мышью по пунктам Send Commands To This Instrument (послать команды к измерительному прибору) > Send & Read (послать и считать), чтобы проверить, что измеритель мощности подключён.
- 4 Если измеритель мощности подключён, перейдите к разделу 2 "Использование измерителя мощности серии U2040X с помощью программы Keysight BenchVue" для запуска прикладной программы BenchVue Power Meter или продолжите работать с измерителем мощности в режиме дистанционного программирования.

Дистанционное управление измерителем мощности с использованием команд SCPI

Можно управлять работой измерителя мощности, посылая команды SCPI. Для получения более подробной информации обращайтесь к руководству по программированию (U2040 X-Series Programming Guide).

Подключение измерителя мощности U2049XA

Подключите измеритель мощности серии U2040X, используя любой из следующих рабочих режимов интерфейса LAN:

- режим динамической IP-адресации (протокол динамического конфигурирования хоста или Dynamic Host Configuration Protocol - DHCP);
- режим автоматической IP-адресации (при управлении от локального ПК, либо при работе в среде частной (изолированной) локальной сети (non-site LAN, private LAN)
- режим статической IP-адресации (ручной режим)

Рабочий режим интерфейса LAN измерителя мощности U2049XA по умолчанию - режим динамической IP-адресации.

Режимы динамической IP-адресации и автоматической IP-адресации – разрешённые режимы работы измерителей мощности U2049XA, поставляемых компанией Keysight. Это позволяет U2049XA автоматически получать адрес по сети.

Измеритель мощности U2049XA связывается с DHCP-сервером для получения конфигурации интерфейса LAN. Если DHCP-сервер не обнаруживается, то либо DHCP-сервер отсутствует, либо он не позволяет U2049XA получить IP-адрес. Измеритель мощности U2049XA будет затем пытаться получить конфигурацию интерфейса LAN, используя режим автоматической IP-адресации, если он разрешён, в противном случае U2049XA будет пытаться использовать статическую установку IP-адреса в U2049XA. Если необходимо, нажмите кнопку сброса LAN для сброса конфигурации интерфейса LAN измерителя мощности U2049XA в известное состояние по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Светодиодный индикатор станет красным, указывая на следующую ошибку, если DHCP-сервер не обнаружен:

-310, "Системная ошибка; измеритель мощности не получил конфигурацию интерфейса LAN, используя DHCP-сервер. Измеритель мощности будет пытаться получить IP-адрес, используя режим автоматической IP-адресации, если он разрешён".

Для получения более подробной информации о возможностях подключения измерительных приборов по LAN обращайтесь к руководству по подключению с использованием набора библиотек ввода-вывода компании Keysight (*Keysight IO Libraries Suite Connectivity Guide*).

Режим динамической IP-адресации

В этом режиме значения IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию получают от DHCPсервера.



Рисунок 1-5 Подключение U2049XA с помощью режима динамической IP-адресации

- **1** Установите соединение, как показано на рисунке 1-5.
- Установите параметры интерфейса LAN в управляющем ПК в режим автоматического конфигурирования. Для этого последовательно выберите следующие пункты меню: Start (пуск) > Control Panel (панель управления) > Network and Internet (сеть и Интернет) > Network and Sharing Center (центр управления сетями и общим доступом) > Local Area Connection (подключение по локальной сети) > Properties (свойства) и выберите следующие свойства.

Local Area Connection Properties	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties	
Networking Sharing	General Alternate Configuration	
Connect using: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
Configure This connection uses the following items:	Obtain an IP address automatically	
Client for Microsoft Networks	IP address:	
☑ ➡ QoS Packet Scheduler ☑ ➡ File and Printer Sharing for Microsoft Networks ☑ ▲ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)	Subnet mask: Default gateway:	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Imternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Imternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Imternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Obtain DNS server address automatically	
Link-Layer Topology Discovery Responder	Use the following DNS server addresses:	
Install Uninstall Properties	Preferred DNS server:	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default	Alternate DNS server:	
wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Validate settings upon exit Advanced	
OK Cancel	OK Cancel	

Рисунок 1-6 Автоматическое конфигурирование параметров интерфейса LAN с помощью ПК

Запустите программу Keysight Connection Expert, выбрав пиктограмму IO (100). Установите имя хоста измерительного прибора (рисунок 1-7). Каждый измеритель мощности U2049XA имеет имя хоста по умолчанию в следующем виде:

K-U2049XA-XXXXX

где "ХХХХХХ" - последние пять цифр заводского номера прибора.

Keysight Connection Expert				? _	. 🗆	×
Instruments PXI/AXIe Chassis Add New Instruments/Interfaces	Manual Configuration Edit Existing Instruments/Int	Settings terfaces				
LAN instrument	Add a LAN device					
LAN interface Remote GPIB interface Remote USB interface Remote serial instrument	Set LAN Address: Hostname or IP Address: TCPIP Interface ID:	K-U2049XA-000 TCPIP0	•			
	Set Protocol: Instrument Socket HiSLIP	Remote Name: Port Number: Remote Name:	inst0 5025 hislip0			
	Verify Connection: Allow *IDN Query Test This VISA Address View Web Page:	TCPIP0::K-U204	9XA-00004::inst0::INSTR			
				Accept C	ancel	

Рисунок 1-7 Добавление измерительного прибора с интерфейсом LAN в программе Keysight Connection Expert

- 4 Отметьте флажок Allow *IDN Query (разрешить запрос *IDN) и щёлкните мышью по клавише Test This VISA Address (протестировать этот адрес VISA), чтобы проверить, что U2049XA подключён. После окончания проверки щёлкните мышью по клавише Accept (принять).
- **5** Кроме того, можно запустить автоматический поиск U2049XA, как показано на **рисунке 1-8**. Щёлкните мышью по клавише **Rescan** (повторно сканировать) для запуска поиска.

Keysight Connection Expert				
Instruments PXI/AXIe Chassis Manual	Configuration Settings			
Rescan Filter Instruments: Clear				
U2049XA, Keysight Technologies	Details for Keysight Technologies U2049XA			
TCPIP0::K-U2049XA-00004.local::inst0::INSTR	Manufacturer:Keysight TechnologiesModel:U2049XASerial Number:MY00000004Firmware Version:A.01.01	View Instrument Information Online Start Instrument Web Interface		
	Connection Strings			
	VISA Addresses VISA Addresses VICPIP0::K-U2049XA-00004.local::inst0::INSTR VICPIP0::K-U2049XA-00004.local::5025::SOCKET	Send Commands To This Instrument Start IO Monitor		
	VISA Aliases	Add or Change Aliases		
	 SICL Addresses 			
	Installed Drivers			
		Update Drivers		
Messages: 10 Char		17.0.19013.0		



Автоматический поиск измерительного прибора с интерфейсом LAN в программе Keysight Connection Expert с помощью режима динамической IP-адресации

- 6 Щёлкните мышью по пунктам Send Commands To This Instrument (послать команды к измерительному прибору) > Send & Read (послать и считать), чтобы проверить, что U2049XA подключён.
- 7 Если U2049XA подключён, перейдите к разделу 2 "Использование измерителя мощности серии U2040X с помощью программы Keysight BenchVue" для запуска BenchVue или продолжите работать с U2049XA в режиме дистанционного программирования.

Режим автоматической IP-адресации

Используйте эту процедуру, если требуется управление от локального ПК, либо при работе в среде частной локальной сети (non-site LAN, private LAN).



Рисунок 1-9 Подключение U2049XA в режиме автоматической IP-адресации

- 1 Установите соединение, как показано выше.
- Установите параметры интерфейса LAN в управляющем ПК в режим автоматического конфигурирования. Для этого последовательно выберите следующие пункты меню: Start (пуск) > Control Panel (панель управления) > Network and Internet (сеть и Интернет) > Network and Sharing Center (центр управления сетями и общим доступом) > Local Area Connection (подключение по локальной сети) > Properties (свойства) и выберите следующие свойства.

Local Area Connection Properties	Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties	x
Networking Sharing	General Alternate Configuration	
Connect using: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller	You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.	
Configure This connection uses the following items:	 Obtain an IP address automatically Use the following IP address: 	
Client for Microsoft Networks	IP address:	
 ✓ Blos Packet Scheduler ✓ Ble and Printer Sharing for Microsoft Networks ✓ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 	Subnet mask: Default gateway:	
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ✓	Obtain DNS server address automatically	
Link-Layer Topology Discovery Responder	Use the following DNS server addresses:	
Description	Preferred DNS server:	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	Validate settings upon exit	
OK Cancel	OK Cancel	

3 Запустите программу Keysight Connection Expert, выбрав пиктограмму IO (1000). Запустите автоматический поиск U2049XA, как показано ниже. Щёлкните мышью по клавише **Rescan** (повторно сканировать) для запуска поиска.

Keysight Connection Expert				
Instruments PXI/AXIe Chassis	anual Configuration Settings			
Rescan Filter Instruments:	Clear			
U2049XA, Keysight Technol	Details for Keysight Techno	ologies U2049XA		
TCPIP0::169.254.34.132::inst0::INS	Manufacturer: Keysight Model: U2049X Serial Number: MY0000 Firmware Version: A.01.01	Technologies View Instrument Information Online A Start Instrument Web Interface		
	Connection Strings			
	VISA Addresses	2::inst0::INSTR Send Commands To This Instrument Start IO Monitor		
	VISA Aliases	Add or Change Aliases		
	 SICL Addresses 			
	Installed Drivers			
		Update Drivers		
Messages: 5 Clear 17.0.19013.0				

- 4 Щёлкните мышью по пунктам Send Commands To This Instrument (послать команды к измерительному прибору) > Send & Read (послать и считать), чтобы проверить, что U2049XA подключён.
- 5 Если U2049XA подключён, перейдите к разделу 2 "Использование измерителя мощности серии U2040X с помощью программы Keysight BenchVue" для запуска BenchVue или продолжите работать с U2049XA в режиме дистанционного программирования.

Режим статической IP-адресации (ручное конфигурирование интерфейса LAN)

В режиме статической IP-адресации пользователь должен установить значения IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию, которые совместимы с используемой сетевой инфраструктурой (конфигурацией ПК).

Использование режима статической IP-адресации полезно в том случае, если пользователь всегда хочет связываться с измерительным прибором, используя один и тот же IP-адрес каждый раз, когда он включает прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ

После конфигурирования параметров интерфейса LAN необходимо сначала выключить и включить питание (перезагрузить) U2049XA. Это позволит сделать новые сетевые параметры активными.



Рисунок 1-10 Подключение U2049XA в режиме статической IP-адресации

- 1 Установите соединение, как показано выше.
- Установите параметры интерфейса LAN в управляющем ПК в режим автоматического конфигурирования. Для этого последовательно выберите следующие пункты меню: Start (пуск) > Control Panel (панель управления) > Network and Internet (сеть и Интернет) > Network and Sharing Center (центр управления сетями и общим доступом) > Local Area Connection (подключение по локальной сети) > Properties (свойства) и выберите следующие свойства.

Local Area Connection Properties	Inte	rnet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties ? X
Networking Sharing	G	eneral Alternate Configuration	
Connect using: Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller		You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need t for the appropriate IP settings.	matically if your network supports to ask your network administrator
Configure		Obtain an IP address automatica	ally
This connection uses the following items.		- Use the following IP address:	
Client for Microsoft Networks Client for Microsoft Networking Driver		IP address:	
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler		Subnet mask:	
File and Printer Sharing for Microsoft Networks		Defeult esteriori	
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)		Derault gateway:	
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver		Obtain DNS server address auto	matically
🗹 📥 Link-Layer Topology Discovery Responder		— Use the following DNS server addresses	dresses:
Install Uninstall Properties		Preferred DNS server:	
Description		Alternate DNS server:	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.		Validate settings upon exit	Advanced
OK Cancel			OK Cancel

3 Запустите программу Keysight Connection Expert, выбрав пиктограмму IO (1000). Запустите автоматический поиск U2049XA, как показано ниже. Щёлкните мышью по клавише **Rescan** (повторно сканировать) для запуска поиска.

Keysight Connection Expert				
Instruments PXI/AXIe Chassis Manual Co	onfiguration Settings			
Rescan Filter Instruments: Clear				
U2049XA, Keysight Technologies TCPIP0::169.254.34.132::inst0::INSTR	Details for Keysight Technologies U2049XA Manufacturer: Keysight Technologies	View Instrument Information Online		
	Model: U2049XA Serial Number: MY00000004 Firmware Version: A.01.01	Start Instrument Web Interface		
	Connection Strings			
	VISA Addresses VISA TCPIP0::169.254.34.132::inst0::INSTR	Send Commands To This Instrument Start IO Monitor		
	VISA Aliases	Add or Change Aliases		
	 SICL Addresses 			
	Installed Drivers			
		Update Drivers		
Messages: 5 Clear 17.0.19013.0				

- 4 Чтобы включить режим статической IP-адресации, щёлкните мышью по пункту Send Commands To This Instrument (послать команды к измерительному прибору) и пошлите следующие команды SCPI:
 - SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] 0 //выключает режим динамической IP-адресации
 - SYSTem:COMMunicate:LAN:AIP[:STATe] 0 //выключает режим автоматической IP-адресации
 - SYSTem:COMMunicate:LAN:RESTart //перезапускает интерфейс LAN, чтобы вышеуказанные установки параметров вступили в силу

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения более подробной информации по дистанционному программированию с использованием команд SCPI обращайтесь к руководству по программированию (U2040 X-Series Programming Guide).

Кроме того, можно также установить эти конфигурации, используя web-интерфейс U2049XA (см. "Использование web-браузера измерительного прибора" на странице 32).

На странице Configuring your U2049XA Power Sensor (конфигурирование измерителя мощности U2049XA) установите радиокнопки DHCP и Auto IP в состояние OFF (выключено). Щёлкните мышью по клавише Save (сохранить), чтобы сохранить эти новые параметры. Затем щёлкните мышью по клавише Renew LAN Settings (обновить параметры интерфейса LAN), чтобы эти изменения вступили в силу.

5 Установите IP-адрес и маску подсети в управляющем ПК. Для этого последовательно выберите следующие пункты меню: Start (пуск) > Control Panel (панель управления) > Network and Internet (сеть и Интернет) > Network and Sharing Center (центр управления сетями и общим доступом) > Local Area Connection (подключение по локальной сети) > Properties (свойства) и выберите следующие свойства.

Local Area Connection Properties] [Internet Protocol Version 4 (TCP/IP	Pv4) Properties
Networking Sharing		General	
Connect using:		You can get IP settings assigned a this capability. Otherwise, you nee for the appropriate IP settings.	automatically if your network supports ed to ask your network administrator
Configure This connection uses the following items:		Obtain an IP address automa Obtain an IP address automa Obtain an IP address	stically
Client for Microsoft Networks		IP address:	192.168.0.1
Gos Packet Scheduler File and Printer Sharing for Microsoft Networks File and Printer Sharing 6 (TCR/ID-0)		Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
		Obtain DNS server address a	utomatically
Install Uninstall Properties		O Use the following DNS server Preferred DNS server:	addresses:
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default		<u>A</u> lternate DNS server:	
across diverse interconnected networks.		Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
OK Cancel			OK Cancel

Рисунок 1-11 Ручная установка параметров интерфейса LAN в управляющем ПК

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы новые сетевые параметры стали активными, необходимо сначала выключить и включить питание (перезагрузить) U2049XA.

- Статические IP-адреса для управляющего ПК и U2049XA должны отличаться от IP-адреса РоЕ-инжектора, чтобы избежать конфликта.
- 6 Запустите программу Keysight Connection Expert, выбрав пиктограмму Ю (100). Запустите автоматический поиск U2049XA, как показано на рисунке 1-12. Щёлкните мышью по клавише **Rescan** (повторно сканировать) для запуска поиска.

Keysight Connection Expert				
Instruments PXI/AXIe Chassis Manual	Configuration Settings			
Clear				
U2049XA, Keysight Technologies	Details for Keysight Technologies U2049XA			
TCPIP0::K-U2049XA-00004.local::inst0::INSTR	Manufacturer: Keysight Technologies Model: U2049XA Serial Number: MY00000004 Firmware Version: A.01.01	View Instrument Information Online Start Instrument Web Interface		
	Connection Strings VISA Addresses TCPIP0::K-U2049XA-00004.local::inst0::INSTR TCPIP0::K-U2049XA-00004.local::5025::SOCKET	Send Commands To This Instrument Start IO Monitor		
	 SICL Addresses 	Add or Change Aliases		
	Installed Drivers	Update Drivers		
Messages: 10 Cheer 17.0.19013.0				



7 Щёлкните мышью по пунктам Send Commands To This Instrument (послать команды к измерительному прибору) > Send & Read (послать и считать), чтобы проверить, что U2049XA подключён.

ПРИМЕЧАНИЕ

Кроме того, можно также найти U2049XA посредством ввода его статического IP-адреса по умолчанию (*192.168.0.10*) на вкладке **Manual Configuration** (ручное конфигурирование).

8 Если U2049XA подключён, перейдите к разделу 2 "Использование измерителя мощности серии U2040X с помощью программы Keysight BenchVue" для запуска прикладной программы BenchVue или продолжите работать с U2049XA в режиме дистанционного программирования.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы вернуться к режиму динамической IP-адресации от режима статической IP-адресации, можно использовать один из двух способов:

- послать следующие команды SCPI:
 - SYSTem:COMMunicate:LAN:DHCP[:STATe] 1
 - SYSTem:COMMunicate:LAN:AIP[:STATe] 1
 - SYSTem:COMMunicate:LAN:RESTart
- сконфигурировать и обновить параметры интерфейса LAN, используя web-браузер измерительного прибора.

Обращайтесь к подразделу "Режим динамической IP-адресации" на странице **21**, где приведена эта процедура. Чтобы новые сетевые параметры стали активными, необходимо сначала выключить и включить питание (перезагрузить) U2049XA.

Использование web-браузера измерительного прибора

Измеритель мощности U2049XA можно запрограммировать, используя его web-интерфейс (webбраузер). Функции web-браузера, выполняющего роль виртуальной передней панели, могут также использоваться для следующих целей:

- интерактивного ввода-вывода;
- ознакомления с функциональными возможностями прибора;
- определения/изменения конфигурации измерительного прибора.
- 1 В окне программы Keysight Connection Expert щёлкните мышью по клавише Start Instrument Web Interface (запустить web-интерфейс измерительного прибора) для запуска web-интерфейса U2049XA.

6	U2049XA, Keysight Technologies	Details for Keysight Technologies U2049XA		
۵ ۵	TCPIP0::K-U2049XA-00004.local::inst0::INSTR	Manufacturer: Model: Serial Number: Firmware Version:	Keysight Technologies U2049XA MY00000004 A.01.01	View Instrument Information Online Start Instrument Web Interface

ПРИМЕЧАНИЕ

Web-интерфейс можно также открыть непосредственно из web-браузера посредством ввода IP-адреса или имени хоста U2049XA в строке 'address' браузера.



Рисунок 1-13

Web-интерфейс U2049XA - начальная страница (Welcome)

2 Щёлкните мышью по клавише View & Modify Configuration (просмотреть и изменить конфигурацию) для доступа к параметрам интерфейса LAN.





Рисунок 1-14 Просмотр и изменение конфигурации параметров интерфейса LAN

3 Щёлкните мышью по клавише **Modify Configuration** (изменить конфигурацию) для редактирования параметров интерфейса LAN.



	Modify Configuration
Parameter	Currently in use
IP Address:	169.254.34.132
Subnet Mask:	255.255.0.0

4 Введите пароль по умолчанию "keysight".



5 На этой странице можно сконфигурировать и обновить параметры интерфейса LAN, а также выключить и включить питание (перезагрузить) U2049XA или сбросить параметры интерфейса LAN.

	160 254 24 122 /			9-0	■ ×
A U2049XA Power Sen	sor X			~~~	
A Suggested Sites	▼ Ø Web Slice Gallery ▼	8	• 🛛 • 🖃 🚔 •	Page ▼ Safety ▼ Tools	• 🕢 • "
, - 335				Support Products	Keysight
	VOLOGIES U2	049XA		Another web-enabled ins from Keysight Technologi	strument
Welcome Pege	Configu Note: You must click "Save" before chang that you Undo Edits Save Re	ring your U2049XA ges to parameters become effective click "Renew LAN settings" before enew LAN Settings Reboot U20	Power Ser Parameters market changes take effect. 49XA Power Sensor	d with an asterisk(*) also	require
View & Modify Configuration	Parameter	Configured Value	Edit	Configuration	
	DHCP*:	ON	OOFF ON		
System Status	Auto IP*:	ON	O OFF ● ON		
Help with	Manual*:	ON	OFF ON		
this Page	IP Address*:	192.168.0.4	192.108.0.4		
	Subnet Mask*:	255.255.0.0	255.255.0.0		
	Default Gateway*:	0.0.00	0.0.0		
	Dynamic DNS*:	ON	OOFF ON		
	DNS Servers*:	USE DHCP		USE DHCP	
	The following DN3 Servers will configured DNS Server setting.	be used if DHCP is OFF or unava	ilable, or if USE ST	ATIC is the currently	
	DNS Server*:	0.0.0.0	0.0.0.0		
	DNS Server*:	0.0.0.0	0.0.0.0		
	DNS Server*:	0.0.0	0.0.0.0		
	Hestremoti	A U2040YA 00004	A U2040VA 00004	€,1	00% ▼ _{"4}

Рисунок 1-15 Модификация и обновление параметров интерфейса LAN

ПРИМЕЧАНИЕ

Если пароль был изменён, то при сбросе конфигурации параметров интерфейса LAN также будет сброшен и пароль к своему значению по умолчанию.

Дистанционное конфигурирование параметров интерфейса LAN с использованием команд SCPI

Можно управлять процессом автоматического или ручного конфигурирования параметров интерфейса LAN для U2049XA, посылая команды SCPI. Для получения более подробной информации обращайтесь к руководству по программированию (*U2040 X-Series Programming Guide*).

Монтаж измерителя мощности U2049XA с опцией TVA

Измеритель мощности U2049XA с опцией TVA настоятельно рекомендуется смонтировать на охлаждающую пластину для более эффективного рассеяния тепла при использовании внутри термобарокамер.

Охлаждающая пластина имеет четыре монтажных резьбовых отверстия и минимальную высоту профиля резьбы каждого отверстия, равную 6 мм.

Установочные размеры



Рисунок 1-16 Установочные размеры измерителя мощности U2049XA с опцией TVA
Процедура установки





Последовательность состояний светодиодного индикатора в процессе включения питания для измерителя мощности U2041XA/42XA/43XA/44XA



Другие светодиодные индикаторы



Последовательности состояний светодиодных индикаторов для измерителя мощности U2049XA



Процесс включения питания (светодиодный индикатор PWR)

Активность LAN (светодиодный индикатор LAN)



Другие светодиодные индикаторы

Таблица 1-2 Другие светодиодные индикаторы



Обновление встроенного программного обеспечения

Для загрузки самой последней версии встроенного программного обеспечения измерителя мощности серии U2040X перейдите по ссылке www.keysight.com/find/pm_firmware. Самая последняя версия встроенного программного обеспечения включает исполняемый файл и файл справки, которые позволяют установить приложение Firmware Upgrade Utility. С помощью этого приложения выполняется обновление встроенного программного обеспечения измерителей мощности серии U2040X.

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Измерители мощности с широким динамическим диапазоном cepии U2040X компании Keysight

Руководство по эксплуатации

2 Общая информация по эксплуатации

Использование измерителя мощности серии U2040X с программой Keysight BenchVue 44 Пример быстрого проведения измерений средней мощности 45 Пример быстрой установки параметров измерений в окне отображения 49 Trace (график) Краткий обзор программы BenchVue Power Meter 53 Установки параметров измерителя мощности в режиме Average only 56 Установки параметров измерителя мощности в режиме Normal 58 Вкладка Instrument Setup 61 Обзор работы с несколькими измерителями мощности 63 Работа с одним приложением настольных измерительных приборов 63 Работа с несколькими приложениями настольных измерительных приборов 66 Свойства измерителей мощности серии U2040X 67 Широкий охват сигналов широкополосной связи для любых форматов модуляции 67 Режим списка/установление последовательности тестов 67 Изменяемое время апертуры 67 Автоматическое обнаружение пакетов 68 Измерения параметров до 20 импульсов 68 Сброс большого числа усреднений 68 Встроенные предустановки параметров для измерения сигналов РЛС и беспроводных систем связи 68 69 Гамма-коррекция Коррекция с использованием S-параметров 70 71 Измерение относительного спада вершины импульса

В этом разделе приведена общая информация по эксплуатации измерителей мощности серии U2040X.



Использование измерителя мощности серии U2040X с программой Keysight BenchVue

Прикладная программа BenchVue Power Meter обеспечивает виртуальный рабочий интерфейс для измерителей мощности серии U2040X. В данном разделе в общих чертах описаны функции измерителя мощности серии U2040X в прикладной программе BenchVue Power Meter.

ПРИМЕЧАНИЕ измерителей мощности серии U2040X или использовать каждое из свойств программы BenchVue Power Meter, обращайтесь к справочной документации Keysight BenchVue Power Meter.

Выберите следующие пункты меню: Start (пуск) > All Programs (все программы) > Keysight > Keysight BenchVue > Keysight BenchVue для запуска прикладной программы BenchVue Power Meter.



Рисунок 2-1 Запуск прикладной программы Keysight BenchVue

- Щёлкните мышью два раза по пиктограмме подключённого измерителя мощности (на панели приборов, чтобы начать управлять измерителем мощности.
- b Если этот измеритель мощности найден в программе Keysight Connection Expert, но не показан в панели приборов прикладной программы BenchVue, выберите пиктограмму обновления () для обновления списка приборов.
- с Если этот измеритель мощности не найден, выберите пиктограмму ввода-вывода () для запуска программы Keysight Connection Expert, чтобы проверить, что измеритель мощности подключён правильно.

При запуске прикладной программы BenchVue Power Meter по умолчанию выводится окно отображения Digital Meter (цифровой измеритель).



d Щёлкните мышью по пиктограмме (2) для получения доступа к справочной документации прикладной программы BenchVue Power Meter.

Пример быстрого проведения измерений средней мощности

В следующем примере показано, как можно быстро измерить среднюю мощность с помощью программы BenchVue.

Предполагается, что измеритель мощности серии U2040X уже подключён к генератору сигналов.

- 1 Настройте параметры генератора, как указано ниже:
 - амплитуда: О дБм;
 - частота: 1 ГГц;
 - модуляция: выключена.
- 2 Включите ВЧ-выход генератора сигналов. Запустите прикладную программу BenchVue Power Meter (см. страницу 44). По умолчанию в измерителе мощности уже установлен режим Average only (только средняя мощность).
- 3 Выполните калибровку и установку нуля для получения точного результата измерения мощности.

Chan Offset (dB) :	0.000	Min : -56.15
Duty Cycle(%) :	1.000	
Averaging Mode :	AUTO -	
Averaging Count :	512	
	Reset Averaging	- 33.000
Calibration		
Zero Cal	Cal + Zero	Live Data
Zero Type :		Information Panel
Measurement 1	Stop	Alert Summary
Trigger Setup		Clear All Save

ПРИМЕЧАНИЕ

При измерениях уровней мощности < -50 дБм рекомендуется выполнить внешнюю установку нуля и выключить ВЧ-выход для улучшения точности и стабильности измерений.

4 Установите частоту измерителя мощности серии U2040X, равной 1 ГГц.



5 Результаты измерений средней мощности можно просматривать в окне отображения Digital Meter (цифровой измеритель).



- а Указывает на сбор данных измерений в режиме Run (выполнение).
- **b** Показывает состояние измерения.
- с 📃 Изменить заголовок в верхней части окна отображения.

🎦 Сбросить отображаемые минимальное и максимальное измеренные значения.

- d Сводка условий о пределах предупреждений для текущего измерения.
- **6** Для наблюдения за результатами измерений средней мощности за период времени создайте окно отображения Datalog (регистратор данных), щёлкнув мышью по клавише .



Выберите одно из доступных измерений из списка и щёлкните мышью по клавише Ок.





- а Панель предварительного просмотра данных.
- **b** Показывает имя канала, номер измерения, тип измерения.
- с Палитра инструментальных средств для обеспечения управления графиком регистратора данных (для получения более подробной информации обращайтесь к справочной документации программы BenchVue Power Meter).
- **d** Сводка маркерных измерений и условий о пределах предупреждений для текущего измерения.



7 Поместите маркер (или до пяти маркеров) на график, щёлкнув мышью по пиктограмме 🔊 для получения отсчёта.

Пример быстрой установки параметров измерений в окне отображения Trace (график)

В следующем примере показано, как установить параметры базовых измерений пиковой мощности для ВЧ-импульсов с помощью программы BenchVue.

ПРИМЕЧАНИЕ

Режимом по умолчанию для измерителя мощности является Average only (только средняя мощность). Он изменится на режим Normal (нормальный) при выборе окна отображения Trace (график). Поскольку режим Normal (нормальный) обеспечивает меньший динамический диапазон, то диапазон измеряемой мощности будет автоматически уменьшен.

Для получения широкого динамического диапазона при измерениях низких уровней мощности (< –40 дБм) необходимо установить режим Average only (только средняя мощность). Если такое измерение проводится в окне отображения Trace (график), будет появляться предупреждающее сообщение, поскольку окно отображения Trace (график) применимо только для режима Normal (нормальный) измерителя мощности.

Предполагается, что измеритель мощности серии U2040X уже подключён к генератору сигналов.

- 1 Настройте параметры генератора, как указано ниже:
 - период повторения импульсов: 500 мкс;
 - длительность импульсов: 100 мкс;
 - амплитуда: 5 дБм;
 - частота: 1 ГГц;
 - импульсная модуляция: включёна.
- **2** Включите ВЧ-выход генератора сигналов. Запустите прикладную программу BenchVue Power Meter (см. **страницу 44)**.
- 3 Создайте окно отображения Trace (график), щёлкнув мышью по пиктограмме

 Settings 	Datalog Settings	Digital Meter : U2042XA [MY
		Measurement: 1

4 Выполните калибровку и установку нуля для получения точного результата измерения мощности.

Video B/W :	OFF -	-43 -50 0 s	s 10 µs	20 µs	30 µs 40 µs
Calibration					
Zero Cal	Cal + Zero	L	ive Data		
		🔻 Inforr	nation Panel		
Zero Type :		Marker	Pulse Analysis	s Alert Summ	larv
		Warker	r disc / maryon	, Acre Summ	ary

ПРИМЕЧАНИЕ

При измерениях уровней мощности < -50 дБм рекомендуется выполнить внешнюю установку нуля и выключить ВЧ-выход для улучшения точности и стабильности измерений.

Убедитесь, что модуляция включена.

5 Установите частоту измерителя мощности серии U2040X, равной 1 ГГц.



6 Установите шкалы по горизонтали и вертикали для настройки представления импульса в окне отображения Trace (график).



7 Для включения интервалов стробирования на графике щёлкните по пиктограмме Ш• в палитре инструментальных средств.



ПРИМЕЧАНИЕ

Пользователь может добавлять маркеры или настраивать отображение в режиме Trace (график), используя органы управления палитры инструментальных средств. Для получения более подробной информации о каждом органе управления обращайтесь к справочной документации программы BenchVue Power Meter. Для более точного управления параметрами интервалов стробирования обеспечивается возможность их установки на вкладке **Instrument Setup** (установки параметров измерительного прибора), где можно ввести начальную точку и длительность (в секундах) для каждого из четырёх интервалов стробирования.

•	System							
 Additior 	Model No : 1	U2042XA Ser	ial No: MY0000000	5 Firmware Rev : X.	01.27.02	Resource	ID: USE	30::0x
al In	Channel S	etup		Measurement S	Setup			
strum	🔹 Trace Setu	qı		Meas1 Meas2	Meas3	Meas4		
Ients	Gate Setu	р		Unit :		dBm	Watt	
		Start (s)	Length (s)	Offsets (dB) :	c	.000		
	Gate 1 :	50.001 µ	499.999 µ	Relative :		Rel 0.00) dBm	
	Gate 2 :	70.000 µ	400.000 µ	Operation :	1	lone	•	
	Gate 3 :	0.000	0.000	Feed 1				
	Gate 4 :	0.000	0.000					

8 Результаты измерений мощности импульсов можно просматривать на вкладке Pulse Analysis (анализ импульсов) под заголовком Information Panel (информационная панель).

29								
43								ł
50 0 s 10 µs	20 µs 30 j	us 40 µs	50 μs Time(s)	60 µs	70 µs	80 µs	90 µs	100 µs
Live Data								Trace 1
 Information Panel 								t
Marker Pulse Analysis	Alert Summary							
Measurement Selector	Remove Rov	Remove A	All Rows					
Measurement	Tra	ace1	Trace2	Trace	:3	Trace4		
Measurement Average Power	Tra -5.	ace1 62 dBm	Trace2	Тгасе	93	Trace4	_	
Measurement Average Power Minimum Power	Tra -5. -69	ace1 62 dBm 9.00 dBm	Trace2	Trace	93	Trace4	_	
Measurement Average Power Minimum Power Peak Power	Tra -5. -69	ace1 62 dBm 9.00 dBm 58 dBm	Trace2	Trace	:3	Trace4	_	
Measurement Average Power Minimum Power Peak Power Gate 1 Delta Time	Tra -5. -69 -5. 50	ace1 62 dBm 9.00 dBm 58 dBm 0.00 µs	Trace2	Trace	23	Trace4		
Measurement Average Power Minimum Power Peak Power Gate 1 Delta Time Gate 1 Average Power	Tra -5. -69 -5. 50 -12	ace1 62 dBm 9.00 dBm 58 dBm 0.00 µs 2.60 dBm	Trace2	Trace	3	Trace4		
Measurement Average Power Minimum Power Peak Power Gate 1 Delta Time Gate 1 Average Power Gate 1 Peak Power	Tra -5. -69 -5. 50 -12 -5.	ace1 62 dBm 9.00 dBm 58 dBm 0.00 µs 2.60 dBm 48 dBm	Trace2	Trace	3	Trace4		
Measurement Average Power Minimum Power Peak Power Gate 1 Delta Time Gate 1 Average Power Gate 1 Peak Power Gate 2 Delta Time	Tra -5. -69 -5. 50 -12 -5. -40	ace1 62 dBm 9.00 dBm 58 dBm 0.00 µs 2.60 dBm 48 dBm	Trace2	Trace	3	Trace4		
Measurement Average Power Minimum Power Peak Power Gate 1 Delta Time Gate 1 Average Power Gate 1 Peak Power Gate 2 Delta Time Gate 2 Average Power	Tra -5. -69 -5. 50 -12 -5. 40 -16	ace1 62 dBm 9.00 dBm 58 dBm 0.000 µs 2.60 dBm 48 dBm 0.000 µs 5.84 dBm	Trace2	Trace	33	Trace4		

Можно выбрать для отображения на экране результаты дополнительных видов измерений параметров импульсов и измерений в интервалах стробирования, отметив соответствующие флажки на вкладке **Measurement Selector** (селектор видов измерений).



Краткий обзор программы BenchVue Power Meter

ПРИМЕЧАНИЕ Для получения более подробной информации о каждом из свойств программы BenchVue Power Meter обращайтесь к справочной документации этой программы.

- а Доступ к общим установкам параметров измерений для текущего окна отображения измерения.
- -- Щёлкнуть мыщью по пиктограмме 📷 для создания окна отображения Digital Meter (цифровой измеритель).
- -- Щёлкнуть мыщью по пиктограмме 🔯 для создания окна отображения Analog Meter (аналоговый измеритель).
- -- Щёлкнуть мыщью по пиктограмме Для создания окна отображения Data Log (регистратор данных).
- -- Щёлкнуть мыщью по пиктограмме 🛄 для создания окна отображения Trace (график).
- -- Щёлкнуть мыщью по пиктограмме []] для создания окна отображения MultiList (мультисписок).
- Щёлкнуть мыщью по пиктограмме . чтобы назначить измерение для выбранного окна отображения.
- -- Щёлкнуть мыщью по клавише **Run All** или **Stop All** для одновременного запуска или останова всех заданных измерений на всех окнах отображения.

Для получения более подробной информации обращайтесь к подразделам "Установки параметров измерителя мощности в режиме Average only" на странице 56 и "Установки параметров измерителя мощности в режиме Normal" на странице 58.



Рисунок 2-2

Панель общих установок параметров измерений

Для доступа к установкам параметров в режиме отображения Data Log (регистратор данных) щёлкните мышью по вкладке **Datalog Settings** (установки параметров в режиме отображения Data Log). Чтобы включить режим отображения Data Log, требуется остановить сбор данных измерения.

Settings Datalog Settings
Run All Stop All
Enable Data Logging
Datalog Name
Name :
Browsen
Datalog Path : C:\Users\
Common DataLogging Start
Immediately With Start Bullion
At lime:
2015-01-21 10:44:36
Common DataLogging Stop
Immediately With Stop Button
Drumtion :
DD HH MM SE ME
00 : 00 : 00 30 .000

Рисунок 2-3 Панель установки параметров в режиме отображения Data Log (регистратор данных)



Экспорт файла регистратора данных и просмотр записанных данных в Excel

Рисунок 2-4 Экспорт файла регистратора данных

b Сохраните или загрузите состояние измерительного прибора для текущего приложения в защищённом патентом формате с расширением имени файла *.*state*.





с Обратитесь к расширенным установкам параметров, таким как коррекции (частотнозависимое смещение, гамма-коррекция и коррекция с использованием S-параметров), пределы предупреждений, выход регистратора, опорные уровни графика/длительности импульса, входной импеданс и выход запуска.

Для получения более подробной информации обращайтесь к подразделу "Вкладка Instrument Setup" на странице 61.

SY	stem									_
	Model No : U2042XA	Senal No	5: M	100000005	Timware Rev : X.01.27.02 Resource ID : USB0::0x2a8d::0x701::MY00000005::0::INSTR					
,	Channel Setun				 Measurement Setur 	,	Trigger Setup			
	Mode : No		Const Land		Meast Moas2 Moas3 Moas4			Topger Mode : Cont Tria		
	Chan Offeret (dp) :	normar		-11	Unit :	dBm	Watt	Trager Source -	Totornal	
	Frantiancy (Hz) :	50,000 M			Offsets (dB) ;	0.000		Limon Looblo	- incention	
	Averaging Mode : Averaging Count :	50,000 M AITTO • 512 Baset Averacing		-	Relative :	Rel 0.00	dBm	Enable Auto Lovel		
				-	Operation :	Difference	*	Trigger Level (dBm) :	00	
Ľ				aina	Feed I			Delay (s) : 0.000		
	Alithus Anna	110000		33	Channel :	A		Slope Type :	+Pos	-Nec
k	Video Avo :	orr			Gate :	1	-	Advanced		
L				Type :	Avg		Holdoff (s) ;	1.000 µ		
ľ	- Trace Setup			Feed 2			Hysteresis (dB) : 0.00	0.00		
U	Inits :	dBm		Watt	Channel :	À		Qualification (s) :	100.000 n	
×	(Start (s) : 0.000	3	4	•	Gate :	T	-	Input Impedance :	LOW .	High
×	(Scale (s/div) : 10.00	00 µ		.	Type :	Peak	-	Output Setting :	None	-
Y	Max (dBm) : 20.00	20	-		- Advanced			-		
Y	Scale (dB/div) 1 7.000	5		*						
Ľ		i ii	10 000	-	Enable Alert					
	Trace Ref Level 1 (%):		10.000	<u> </u>	Upper Limit (dBm) :	Upper Limit (dBm) : 90.000				
L	Trace Ref Level 2 (%) : 90,000		Lower Limit (dBm) :	Lower Limit (dBm) : -90,000						
		11,001 -	50,000							
ľ	Gate Setup									
Ca	libration				Correcti	ons				

Рисунок 2-6 Панель установки параметров измерительного прибора (расширенные установки параметров)

Установки параметров измерителя мощности в режиме Average only

Общие установки параметров измерения мощности в режиме Average only (только средняя мощность)

	Settings Datalog	Settings	
Добавление окна отображения		Sion All	Назначение измерения для выбранного режима отображения
Запуск⁄останов всех измерений			
	U2042XA - MY0000000	5	
		Presets	
	Channel Setup		
	Mode :	AVG only -	
	Frequency (Hz) :	50.000 M	
	Aperture (s) :	50.000 m	
	Chan Offset (dB) :	0.000	
	Duty Cycle(%) :	1.000	
	Averaging Mode :	AUTO +	
	Averaging Count :	512	
	- Provide and the second	Reset Averaging	
	Calibration		
	Zero Ca	al Cal + Zero	
	Zero Type :	INT EXT	
	Measurement 1	Run	
	Unit :	dBm Watt	
	Offsets (dB) :	0.000	
	Relative :	Rel	
		0.00 dBm	
	Operation :	None -	
	Chan Gal	te lype	
	Feed 1: A 🔸	- Avg -	
	 Trigger Setup 		

Рисунок 2-7

Установки параметров измерителя мощности в режиме Average only

Элемент	Описание
Presets (предварительные установки)	 Устанавливает в измерительном приборе его значения по умолчанию, либо значения, предназначенные для измерения сигналов заданного формата связи. Предварительная установка не влияет на данные, запомненные в таблицах коррекции (частотно-зависимое смещение, гамма-коррекция и S-параметры), на данные в выбранной таблице коррекции, а также на данные установки нуля и калибровки.
	 Выполняет сброс системы в исходное состояние.
Channel Setup (установка канала)	 Установите для канала режим Normal (нормальный) или Average Only (только средняя мощность).
(),	– Установите частоту измерения.
	 Установите время апертуры.
	 Установите смещение канала, которое применяется к измеренной мощности раньше, чем какие-либо математические функции. См. подраздел "Упрощенный тракт измерения" на странице 76.
	– Установите коэффициент заполнения.
	 Установите автоматический или ручной режим усреднения данных измерения. Число усредняемых отсчётов может быть в диапазоне от 1 до 1024. Увеличение числа усредняемых отсчётов снижает уровень шума измерения, но при этом увеличивается время измерения. Фильтр усреднения отсчётов может также быть сброшен. См. подраздел "Типичное число усредняемых отсчетов" на странице 77.
Calibration (калибровка)	Выполните автоматическую калибровку измерителя мощности серии U2040X (для этого не требуется подключать его к опорному источнику мощности), либо автоматическую установку нуля измерителя мощности серии U2040X (внутреннюю или внешнюю).
	При проведении внутренней установки нуля ВЧ-⁄СВЧ-сигнал на входе измерителя мощности серии U2040X может как присутствовать, так и отсутствовать. При проведении внешней установки нуля присутствие ВЧ-⁄СВЧ-сигнала на входе измерителя мощности серии U2040X не допускается.
Measurement (измерение)	 Запустите/остановите измерение.
	— Установите логарифмические (dBm - дБм) или линейные (Watt - Вт) единицы измерения.
	 Установите коэффициент смещения результатов измерений. Измеритель мощности серии U2040X корректирует каждый результат измерения на величину этого коэффициента для компенсации усиления/ослабления.
	 Включите относительный режим, который вычисляет результат измерения (как отношение) относительно опорного значения. Когда этот режим включён, опорное значение можно установить, используя орган управления <rel>. Относительный отсчёт отображается в dB (дБ) или %.</rel>
	 Операции с обработкой результатов измерений недоступны в режиме Average Only (только средняя мощность).
Trigger Setup (установка запуска)	 Установите однократный (Single), автоматический (Free Run) или непрерывный (Continuous) режим запуска. Автоматический режим запуска (Free Run) не позволяет устанавливать какие-либо условия запуска.
	 Установите в качестве источника запуска внешний (External) источник в режиме однократного или непрерывного режима запуска.
	 Установите время задержки (Delay Time), которое должно применяться между событием запуска и временем начала всех интервалов стробирования. Это позволяет сдвинуть во времени все интервалы стробирования на одну и ту же величину с помощью изменения одной установки.
	 Выберите положительный или отрицательный тип перепада, чтобы определить, будет ли событие запуска распознаваться по нарастающему или спадающему перепаду сигнала, соответственно.
	 Установите время удерживания (Holdoff Time), чтобы заблокировать механизм запуска после того, как происходит событие запуска.
	– Установите значение квалификации (Qualification Value).

Таблица 2-1	Описание установок параметров измерителя мощности в режиме Average Only (только средняя м	ющность)

Установки параметров измерителя мощности в режиме Normal

Общие установки параметров измерения мощности в режиме Normal (нормальный)

Общие установки в окне отображения Trace (график) в режиме Normal (нормальный)



Рисунок 2-8 Установки параметров измерителя мощности в режиме Normal

Элемент	Описание
Presets (предварительные установки)	 Устанавливает в измерительном приборе его значения по умолчанию, либо значения, предназначенные для измерения сигналов заданного формата связи. Предварительная установка не влияет на данные, запомненные в таблицах коррекции (частотно-зависимое смещение, гамма-коррекция и S-параметры), на данные в выбранной таблице коррекции, а также на данные установки нуля и калибровки.
	 Выполняет сброс системы в исходное состояние.
Channel Setup (установка канала)	 Установите для канала режим Normal (нормальный) или Average Only (только средняя мощность). Установите частоту измерения. Установите смещение канала, которое применяется к измеренной мощности раньше, чем какие-либо
	 математические функции. См. подраздел упрощенный тракт измерения на странице 76. Установите автоматический или ручной режим усреднения данных измерения. Число усредняемых отсчётов может быть в диапазоне от 1 до 1024. Увеличение числа усредняемых отсчётов снижает уровень шума измерения, но при этом увеличивается время измерения. Фильтр усреднения отсчётов может также быть сброшен. См. подраздел "Типичное число усредняемых отсчетов" на странице 77.
Calibration (калибровка)	Выполните автоматическую калибровку измерителя мощности серии U2040X (для этого не требуется подключать его к опорному источнику мощности), либо автоматическую установку нуля измерителя мощности серии U2040X (внутреннюю или внешнюю). При проведении внутренней установки нуля ВЧ-/СВЧ-сигнал на входе измерителя мощности серии U2040X может как присутствовать так и отсутствовать. При проведении внешней установки нуля присутствие ВЧ-/СВЧ-сигнада
	на входе измерителя мощности серии U2040X не допускается.
Measurement (измерение)	 Запустите/остановите измерение. Установите досарифициоские (dBm - дБм) или лицейшие (Watt - Вт) одицици измерения.
	— Установите логарифмические (артт - дрм) или линеиные (watt - рт) единицы измерения.
	 Установите коэффициент смещения результатов измерений. Измеритель мощности серии U2040X корректирует каждый результат измерения на величину этого коэффициента для компенсации усиления/ослабления.
	 Включите относительный режим, который вычисляет результат измерения (как отношение) относительно опорного значения. Когда этот режим включён, опорное значение можно установить, используя орган управления <Rel>. Относительный отсчёт отображается в dB (дБ) или %.
	 Включите измерение разности или отношения, либо запретите все операции между входными каналами feed 1 и feed 2.
	— Сконфигурируйте интервал стробирования и требуемый тип измерения для данного входного канала (feed).
Trigger Setup (установка запуска)	 Установите однократный (Single), автоматический (Free Run) или непрерывный (Continuous) режим запуска. Автоматический режим запуска (Free Run) не позволяет устанавливать какие-либо условия запуска.
	— Установите в качестве источника запуска внутренний (Internal) или внешний (External) источник запуска.
	 Включите автоматический режим установки уровня или вручную установите уровень запуска для внутреннего источника запуска.
	 Установите время задержки (Delay Time), которое должно применяться между событием запуска и временем начала всех интервалов стробирования. Это позволяет сдвинуть во времени все интервалы стробирования на одну и ту же величину с помощью изменения одной установки.
	 Выберите положительный или отрицательный тип перепада, чтобы определить, будет ли событие запуска распознаваться по нарастающему или спадающему перепаду сигнала, соответственно.
	 Установите время удерживания (Holdoff Time), чтобы заблокировать механизм запуска после того, как происходит событие запуска.
	 Установите гистерезис для обеспечения более стабильного запуска за счёт предотвращения запуска, пока уровень мощности ВЧ-сигнала не достигнет заданного значения и дополнительной величины гистерезиса. Это свойство можно использовать для генерации запуска как по нарастающему, так и спадающему перепаду. Гистерезис доступен только для внутреннего источника запуска и ручной установки уровня запуска.
	– Установите значение квалификации (Qualification Value).

Таблица 2-2 Описание установок параметров измерителя мощности в режиме Normal (нормальный)

Элемент	Описание
Channel Setup (установка канала) (в режиме отображения Trace)	 Установите усреднение в видеотракте для усреднения повторений сигнала, синхронизированных сигналом запуска. Число усреднений может быть от 1 до 256, кратное 2ⁿ. При усреднении в видеотракте средние значения, полученные в результате множества сборов данных, вычисляются для сглаживания отображаемого графика и уменьшения видимого шума. Это измерение требует непрерывно повторяющегося сигнала.
	- Установите полосу пропускания видеотракта.
	Формы частотных характеристик полос пропускания Low (узкая), Medium (средняя) и High (широкая), соответствующие установкам полосы пропускания видеотракта, обеспечивают равномерные частотные характеристики фильтра в полосе пропускания с очень высокой крутизной затухания выше частоты среза за счет применения методов цифровой обработки сигналов для достижения точных измерений мощности в пределах заданной полосы пропускания.
	Если для полосы пропускания видеотракта выбрана установка Off (выключено), цифровая обработка сигналов выключается. За счёт этого обеспечивается спад частотной характеристики менее чем на 3 дБ ^[а] . Такая характеристика лучше всего подходит для точного захвата графика, минимизируя выбросы на фронте импульса и удаляя любые осцилляции ("звон"), вызываемые фильтрами с крутым срезом, которые используются при выборе установок Low (узкая), Medium (средняя) и High (широкая). См. подраздел " Формы частотных характеристик фильтра " на странице 79.
Trace Setup (установка графика)	 Установите единицы измерения графика, время начала, масштаб горизонтальной шкалы (оси X), верхний предел вертикальной шкалы (оси Y) и масштаб вертикальной шкалы (оси Y).
Trigger Setup (установка запуска) (в режиме отображения Trace)	 Выберите для разрешения отображения графика при использовании однократного (Single) или непрерывного (Continuous) режимов запусказ.

Таблица 2-2 Описание установок параметров измерителя мощности в режиме Normal (нормальный) (продолжение)

Если установленная частота измерителя мощности серии U2040X ≥ 300 МГц. [a]

Вкладка Instrument Setup

Эта вкладка предоставляет возможность сконфигурировать дополнительные параметры измерительного прибора для выполняемых измерений, как описано в **таблице 2-3**.

4	1nstrument Setup 🖽 Display 1 🕮 Display 2					
	System					
Add	Model No : U2042XA Serial No : MY00000005 Firmware Rev : X.01.27.02 Resource ID : USB0::0x2a8d::0x701::MY00000005::0::INSTR					
lition			Presets			
al Ing	Channel Setup		 Measurement Setup 		 Trigger Setup 	
strum	Mode : Normal -		Meas1 Meas2 Me	eas3 Meas4	Trigger Mode :	Cont Trig 🛛 🛨
ents	Chan Offset (dB) :	0.000	Unit :	💿 dBm 📄 Watt	Trigger Source :	Internal -
	Frequency (Hz) :	50.000 M	Offsets (dB) :	0.000	Trace Enable	
	Averaging Mode :	AUTO -	Relative :	Rel 0.00 dBm	Enable Auto Level	
	Averaging Count :	512	Operation :	Difference 🔹	Trigger Level (dBm) :	0.0
		Resel Averaging	Feed 1		Delay (s) :	0.000
	Video Avg :		Channel :	A -	Slope Type :	💿 +Pos 📄 -Neg
	Video B/W :	OFF -	Gate :	1 •	Advanced	
	Trace Setup		Type :	Avg 👻	Holdoff (s) :	1.000 µ
	Units :	💿 dBm 🕥 Watt	Feed 2		Hysteresis (dB) :	0.00
	X Start (s) : 0.000		Channel :	A -	Qualification (s) :	100.000 n
	X Scale (s/div) : 10.00		Gate :	1 •	Input Impedance :	Low 💽 High
	Y Max (dBm): 20.00		Туре:	Peak -	Output Setting :	None 🔻
	Y Scale (dB/div) : 7.000 ▲		Advanced			
			Alert Limits			
			Enable Alert			
	Trace Ref Level 2 (%) :	90.000	Upper Limit (dBm) :	90.000		
	Pulse Duration Ref Level (%) : 50.000		Lower Limit (dBm) :	-90.000		
	Gate Setup					
	Calibration		Correctio	ns		
Zero Calibration Calibration + Zero FDO Correction Gamma Correction S-Pa					aram Correction	
	Zero Type : 🔵 INT 💿 EXT					

Рисунок 2-9

Вкладка Instrument Setup (установки параметров измерительного прибора)

Элемент	Доступные установки параметров		
Trace setup (установки параметров графика)	Расширенные установки: – Установите опорные уровни графика, которые будут использоваться при вычислении длительностей переходов (длительностей фронта и/или среза импульсов) и событий. Это позволяет проводить измерения длительности пораходар можди исталидати ими опориции:		
	 Установите опорный уровень графика, который будет использоваться при вычислении длительностей импульсов. Это позволяет проводить измерения длительности импульсов между нестандартными опорными уровнями. 		
Gate Setup (установка	Установите время начала и длительность интервала стробирования.		
параметров интервала стробирования)	Время начала интервала стробирования отсчитывается относительно события запуска. Положительные значения устанавливают интервал стробирования измерения на максимальном временном удалении до 1 секунды после события запуска. Отрицательные значения устанавливают интервал стробирования измерения на максимальном временном удалении до 1 секунды перед событием запуском.		
	Для получения более подробной информации обращайтесь к подразделу " Измерительные интервалы стробирования " на странице 80.		
Corrections (коррекции)	 Установите параметры частотно-зависимого смещения, которое компенсирует изменения, зависящие от частоты, амплитудно-частотной характеристики измерительной системы. Прикладная программа BenchVue Power Meter может запомнить до 10 таблиц частотно-зависимого смещения, каждая из которых содержит 512 частотных точек. 		
	 Установите параметры гаммы-коррекции и коррекции с использованием S-параметров. Прикладная программа BenchVue Power Meter может запомнить до 10 таблиц гамма-коррекции/S-параметров, каждая из которых содержит 1024 пар амплитуда-фаза. Для получения более подробной информации обращайтесь к подразделам "Гамма-коррекция" на странице 69 и "Коррекция с использованием S-параметров" на странице 70. 		
	Обращайтесь также к подразделу " Упрощенный тракт измерения " на странице <mark>76</mark> для получения дополнительной информации о вышеприведённых коррекциях.		
Measurement Setup (установка	Расширенные установки:		
параметров измерения)	Включите предупреждения, чтобы определять, когда результат измерения пересёк заранее определённое верхнее и/ или нижнее значение предела. Для получения более подробной информации обращайтесь к подразделу " Пример применения контроля на соответствие допустимым пределам" на странице 81.		
Trigger Setup	Расширенные установки:		
	 Установите импеданс для входа внешнего ТТЛ-сигнала запуска низким (Low) (50 Ом) или высоким (High) (100 кОм). 		
	 Включите выход сигнала запуска; высокий уровень ТТЛ-сигнала генерируется на соединителе Trig Out (выход сигнала запуска), когда измеритель мощности серии U2040X запускается. 		
	– Включите сигнал опорного генератора (временной базы) 10 МГц		
Дополнительные измерительные приборы	Просмотрите все подключённые приборы и выберите любой из них для использования в прикладной программе BenchVue Power Meter. В прикладной программе BenchVue Power Meter можно объединить до 15 измерительных приборов.		

Таблица 2-3 Описание дополнительных установок параметров на вкладке Instrument Setup (установки параметров измерительного прибора)

Обзор работы с несколькими измерителями мощности

В данном разделе приведены примеры работы с несколькими измерителями мощности с использованием прикладной программы BenchVue Power Meter.

Работа с одним приложением настольных измерительных приборов

Несколько окон отображения Digital Meter (цифровой измеритель)

Выберите измерительные приборы для использования, щёлкнув мышью по пунктам Instrument Setup (установки параметров измерительного прибора) > Additional Instruments (дополнительные измерительные приборы). Добавьте до четырёх окон отображения Digital Meter (цифровой измеритель), щёлкнув мышью по пиктограмме 📷 и выбрав источники результатов измерений для

отображения.



Рисунок 2-10 Пример нескольких окон отображения Digital Meter (цифровой измеритель)

Окно отображения Multilist (мультисписок)

Выберите измерительные приборы для использования, щёлкнув мышью по пунктам **Instrument Setup** (установки параметров измерительного прибора) > **Additional Instruments** (дополнительные измерительные приборы). Добавьте окно отображения Multilist (мультисписок), щёлкнув мышью по пиктограмме **ш**и и выбрав источники результатов измерений для отображения.



2)						
	Measurement Source Selection				×		
		Model No	Serial No	Meas ID	Channel	Meas Type	
		U2021XA	HQ52140013	1	A	Avg	Â
		U2021XA	HQ52140013	2	А	Avg	U
		U2021XA	HQ52140013	3	А	Avg	- 4
		U2021XA	HQ52140013	4	А	Avg	
		U2049XA	HQ10000011	1	А	Avg	
		U2049XA	HQ10000011	2	Α	Avg	
		U2049XA	HQ10000011	3	A	Avg	-
							Ok

Settings Datalog Settings	Multilist View	×
	Mudel No. Seral No. Result: Linit Maas. Chan Type	
and a second the second former of the second s	U2021XA HQ52140013 -38.2938 dBm 1 A Avg.	A
Run All Stop All	U2049XA HQ10000011 51.1699 dBm 1 A. Ava	
	U2042XA MY00000005 -54.8997 dBm 1 A. Avg	A
U2021XA - HQ52140013: Meas1 -	U2022XA HQ52180041 -36.8361 dBm 1 A Avg.	10
Presets		
Channel Setup		
Mode : Normal -	Operand#1 Operation Operand#2. Deadl	
Frequency (Hz) : 50,000 M		
Chan Offset (dB) :		
Averaging Mode ± AUTO +		
Averaging Count :: :		
Reset Averaging		
Calibration		
Zero Cal Cal + Zero	* Information Panel	
	Alert Summary	
Measurement 1	Clear All Save	

Рисунок 2-11 Пример окна отображения Multilist (мультисписок)

Одно окно отображения Trace с несколькими графиками

Выберите измерительные приборы для использования, щёлкнув мышью по пунктам **Instrument** Setup (установки параметров измерительного прибора) > Additional Instruments (дополнительные измерительные приборы). Добавьте окно отображения Trace (график), щёлкнув мышью по пиктограмме П и выбрав источники графиков для отображения.



Рисунок 2-12 Пример отображения нескольких графиков

Работа с несколькими приложениями настольных измерительных приборов



Щёлкните мышью два раза по пиктограмме каждого подключённого измерителя мощности, чтобы открыть связанное с ним окно приложения

Рисунок 2-13 Пример отображения нескольких окон

Свойства измерителей мощности серии U2040X

Широкий охват сигналов широкополосной связи для любых форматов модуляции

Измерители мощности серии U2040X обеспечивают точные измерения средней мощности или измерения средней мощности с временным стробированием для любых модулированных сигналов, включая все наиболее распространённые типы сигналов беспроводной связи, такие как сигналы стандартов LTE, LTE-Advanced с шириной полосы частот 100 МГц, а также сигналы стандарта WLAN 802.11ас с шириной полосы частот 80/160 МГц.

Режим списка/установление последовательности тестов

Режим списка - это режим работы, при котором измеритель мощности можно запрограммировать для выполнения предварительно заданной последовательности шагов измерения и многократно исполнять её столько раз, сколько требуется. Этот режим лучше всего подходит для измерений со свипированием по мощности и частоте, когда обычно требуется изменять параметры с помощью соответствующих команд SCPI, прежде чем проводить измерение. Связь между измерителем мощности и источником сигнала, реализуемая с использованием аппаратных средств квитирования, обеспечивает максимально высокую скорость при выполнении тестовых последовательностей.

Параметры запуска и стробирования позволяют определять, какая часть сигнала должна участвовать в измерении или исключена из него. Режим списка помогает анализировать модулированные сигналы с регулярной структурой, а также со структурой, использующей временное разделение каналов или кадровую структуру. Например, в этом режиме поддерживаются измерения пакетов GSM, использующих восемь канальных интервалов, кадров и подкадров LTE-FDD и LTE-TDD, кадров и канальных интервалов WCDMA, а также измерения канальных интервалов. Можно легко запрограммировать требуемое число канальных интервалов, включая их длительность, а также исключённые интервалы.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения более подробной информации обращайтесь к руководству по программированию измерителей мощности серии U2040X (*U2040 X-Series Programming Guide*).

Изменяемое время апертуры

В режиме измерения только средней мощности и при нормальной (Normal)/удвоенной (Double)/ быстрой (Fast) скорости измерения продолжительность временного интервала, используемого для измерения средней мощности сигнала, можно настроить установкой времени апертуры в диапазоне от 2 мкс^[1] до 200 мс. Это полезно для непрерывных гармонических (НГ) сигналов и шумоподобных модулированных сигналов, таких как сигналы стандартов FDD-LTE и WCDMA, поскольку в этих случаях обеспечивается выполнение измерений, охватывающих по времени полные кадры и подкадры.

Уменьшение времени апертуры увеличивает производительность измерений, но ухудшает отношение сигнал/шум для измеряемого сигнала. И наоборот, увеличение времени апертуры улучшает отношение сигнал/шум для измеряемого сигнала, но уменьшает производительность измерений.

[1] Применимо только для частот измерения > 300 МГц. Для частот измерения <300 МГц минимальное время апертуры равно 50 мкс. Если текущее установленное время апертуры <50 мкс, а частота изменяется со значения >300 МГц до значения <300 МГц, время апертуры будет автоматически установлено равным 50 мкс.</p>

Таблица 2-4 Время апертуры

Скорость измерения	Время апертуры (по умолчанию)	Возможность настройки
Нормальная (Normal)	50 мс	Да
Удвоеннная (Double)	25 мс	Да
Быстрая (Fast)	2 мс	Да

Автоматическое обнаружение пакетов

Автоматическое обнаружение пакетов облегчает установку параметров измерения, мест расположения и длительности интервалов стробирования, а также параметров запуска для большого множества сложных модулированных сигналов посредством синхронизации с ВЧ-пакетами. После успешного автомасштабирования такие параметры запуска, как уровень, задержка и удерживание запуска, автоматически настраиваются для обеспечения оптимального режима работы. Кроме того, установки параметров графика также настраиваются, чтобы выровнять отображение ВЧ-пакета точно по центру дисплея.

Измерения параметров до 20 импульсов

Измерители мощности серии U2040Х позволяют измерять параметры до 20 импульсов. Измерение временных характеристик импульсов радиолокационной станции значительно упрощается и ускоряется, поскольку за один цикл измерения производится одновременный анализ до 20 импульсов. Для каждого импульса индивидуально измеряются следующие параметры: длительность, период повторения, коэффициент заполнения и интервал между импульсами, длительности положительного и отрицательного перепадов, а также время (относительно момента задержанного запуска).

Сброс большого числа усреднений

При установке больших значений коэффициента усреднения любые быстрые настройки на амплитуду измеренного сигнала будут задерживаться из-за того, что усредняющий фильтр должен заполниться, прежде чем можно будет взять новый отсчёт при стабильном уровне мощности. Измерители мощности серии U2040X позволяют сбросить медленный фильтр после того, как будет выполнена окончательная настройка на амплитуду сигнала.

Встроенные предустановки параметров для измерения сигналов РЛС и беспроводных систем связи

Измерители мощности серии U2040X имеют встроенные предустановки параметров для измерения наиболее распространённых сигналов, таких как сигналы стандартов DME, GSM, EDGE, WCDMA, WLAN и LTE.

Гамма-коррекция



Рисунок 2-14 Схема подключения тестируемого устройства (ТУ) к измерителю мощности U2040ХА

В реальных условиях измерения импеданс тестируемого устройства (ТУ) или опорный импеданс (Zo) не равен импедансу измерителя мощности серии U2040X. Это рассогласование в значениях импеданса приводит к тому, что часть напряжения сигнала отражается. Это количественно определяется коэффициентом отражения, или гамма (Г). Часть падающей на U2040X мощности, Р_i, отражается обратно к ТУ как Р_г. Оставшаяся мощность, Р_d, доставляется к U2040X. Типичные ТУ будут отражать часть мощности Р_г обратно к U2040X, а отражённая часть мощности будет накладываться на Р_i. Номинальная мощность, Рzo — мощность, генерируемая после разложения на множители в Zo, — может быть вычислена следующим образом:

$$P_{zo} = P_i |1 - \boldsymbol{\Gamma}_{Ty} \boldsymbol{\Gamma}_L|^2$$

Гамма-коррекция компенсирует рассогласование импедансов с помощью двух вариантов: гамма-коррекции по одной точке (Single Point Gamma) и гамма-коррекции на базе таблицы (Tablebased Gamma).

Гамма-коррекция по одной точке

Гамма-коррекция по одной точке используется, если имеется одна известная и постоянная частота, поэтому для расчётов можно использовать одно значение гамма-коррекции. Это значение для **Г**_{ТУ} может быть введено для гамма-коррекции по одной точке, и его можно применить для всех частот измерений в рабочем диапазоне измерителя мощности серии U2040X.

Гамма-коррекция на базе таблицы

Гамма-коррекция на базе таблицы используется, если имеется множество известных частот, что приводит к множеству значений гамма-коррекции. Этот вариант поддерживает список, который может включать до 1024 значений частот измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерители мощности серии U2040X поддерживают до 10 таблиц гамма-коррекции, которые сохраняются после сброса и циклов выключения и включения питания (перезагрузки).

Значения **Г**_L для частот заводской калибровки в пределах рабочего диапазона измерителя мощности серии U2040 X уже предварительно загружены в измеритель мощности серии U2040X. Эти значения **Г**_L сохраняются после сброса и циклов выключения и включения питания (перезагрузки).

Коррекция с использованием S-параметров



Рисунок 2-15 Неидеальное 2-портовое устройство

Тестируемое устойство (ТУ), которое имеет n портов, имеет n² S-параметров. Эти S-параметры представляют отражённую энергию, которая вносит ошибки в результаты измерения мощности. Причиной этих ошибок обычно являются дополнительные компоненты, такие как аттенюаторы, переходы или согласующие устройства, которые устанавливаются между ТУ и измерителем мощности серии U2040X. Обычно ТУ являются неидеальными, как показано на **рисунке 2-15**. При передаче мощности от ТУ измеритель мощности серии U2040X будет отражать часть падающей мощности обратно к 2-портовому устройству. Это 2-портовое устройство будет отражать её обратно к U2040X. Поэтому мощность от ТУ можно вычислить следующим образом:

$$b_{TY} = b_2 \frac{(1 - S_{11} \boldsymbol{\Gamma}_{TY})(1 - S_{22} \boldsymbol{\Gamma}_L)}{S_{21}} - S_{12} \boldsymbol{\Gamma}_{TY} \boldsymbol{\Gamma}_L$$

Результат получается таким же, как если бы была включена гамма-коррекция. Это свойство позволяет корректировать эффекты 2-портовых устройств в испытательной установке. Данные S-параметров для ТУ можно ввести в формате файла .S2P (амплитуда-фаза, либо дБ-фаза, либо реальная часть-мнимая часть).

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерители мощности серии U2040X поддерживают до 10 таблиц S-параметров, которые сохраняются после сброса и циклов выключения и включения питания (перезагрузки).

Измерение относительного спада вершины импульса

Измерение относительного спада вершины импульса используется для измерения величины спада из-за наклона вершины (A_n) входного сигнала, как показано ниже.



Рисунок 2-16 График измерения относительного спада вершины импульса

Амплитуда импульса, А_м

Величина амплитуды импульса определяется пересечением линии, проходящей через точки на нарастающем перепаде (фронте) импульса, где мгновенное значение достигает 10% и 90% от А_м, и прямой линии, являющейся наилучшей аппроксимацией по методу наименьших квадратов в области его вершины.

Амплитуда на срезе (последнем перепаде) импульса, А_т

Величина амплитуды на срезе импульса определяется пересечением линии, проходящей через точки на спадающем перепаде (срезе) импульса, где мгновенное значение достигает 90% и 10% от А_т, и прямой, полученной в результате аппроксимации вершины импульса при определении амплитуды импульса А_м.

Относительный спад вершины импульса, А_п

Относительный спад вершины импульса определяется как разность между A_M и A_T. Этот параметр выражается в процентах от A_M или в дБ.

Относительный спад вершины импульса (%) = $\frac{A_M - A_T}{A_M} \times 100$

Относительный спад вершины импульса (дБ) = 10 x log 10($\frac{A_{M}}{A_{T}}$)

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.
Измерители мощности с широким динамическим диапазоном серии U2040X компании Keysight Руководство по эксплуатации

3 Свойства и технические характеристики

MEYAHUE Для изучения свойств и технических характеристик измерителей мощности серии U2040X обращайтесь к брошюре с техническими данными по ссылке: http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5992-0040EN.pdf.



ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Измерители мощности с широким динамическим диапазоном cepuu U2040X компании Keysight

Руководство по эксплуатации

А Приложение

Упрощенный тракт измерения 76 Типичное число усредняемых отсчетов 77 Формы частотных характеристик фильтра 79 Измерительные интервалы стробирования 80 Пример применения контроля на соответствие допустимым пределам 81



Упрощенный тракт измерения



Число усредняемых отсчётов

Типичное число усредняемых отсчетов

Ниже показано типичное число усредняемых отсчетов для каждого динамического диапазона и разрешающей способности, когда измеритель мощности серии U2040X работает в режиме автоматического усреднения (Auto-averaging mode) и при нормальной (Normal) скорости измерений.

		Минимальная	Установка разрешающей способности			
		мощность	<u>1 2 3 4</u>		4	
	L .		100	100	100	100
Динамический диапазон	< –70 дБм – –	:	100	100	100	100
	–70 дБм – –		 - 1 00	 - 1 00	 - 1 00	 100
	–68 дБм – –					
	–66 дБм – –	*				
	–64 дБм – –	🗶	100	100	100	100
	–62 дБм – –		65 	100	100	100
	–60 дБм – –	.	26 	100	100	100
	50 pEv	\$	10	100	100	100
	-36 двм — —	↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4	100	100	100
	-56 дБм 		2	100	100	100
	–54 дБм – –	<u>*</u>	 1	 65	100	 - 100
	–52 дБм – –		 - 1	 - 26		 100
	–50 дБм – –		 -			
	–48 дБм – –					
	–46 дБм – –					100
	–44 дБм – –	+	1 	2 	100 	100
	–42 дБм – –]	1	1	65	100
	-/0 n5M	\$	1	1	26	100
	40 <u>d</u> DM = =	↓	1	1	10	100
	-38 дьм 	:	1	 1	4	100
	–36 дБм – –	<u>-</u>	 1	 1	 2	 100
	–34 дБм – –		 1	 1	 1	
	–32 дБм – –	*				
,	–30 дБм – –	+	1 	1 	1 	26



Эти четыре уровня разрешающей способности представляют:

- 1; 0,1; 0,01; 0,001 дБ, если измерения проводятся в единицах дБм или дБ.

- 1, 2, 3, 4 значащих цифры, если измерения проводятся в единицах Вт или %.

Формы частотных характеристик фильтра[1]



[1] Если установленная частота измерителя мощности серии U2040X ≥ 300 МГц.

Измерительные интервалы стробирования

Измерительные интервалы стробирования позволяют проводить измерения на конкретных участках входного сигнала. Интервал стробирования определяется начальной точкой относительно события запуска и и длительностью. Отсчёты сигнала, собранные во время промежутка времени, определённого интервалом стробирования, используются для измерений в этом интервале стробирования. Обеспечивается создание измерительных установок, использующих до четырёх независимых интервалов стробирования.

Ниже приведён пример измерительной установки с четырьмя измерительными интервалами стробирования, которая позволяет одновременно проводить следующие измерения:

Средний уровень мощности импульса	Интервал стробирования 1, измерение средней мощности
Среднее значение в паузе перед импульсом	Интервал стробирования 2, измерение средней мощности
Отношение пикового значения к среднему	Интервал стробирования 1, измерение отношения пиковой мощности к средней
Неравномерность (спад) вершины импульса	Интервал стробирования 3, измерение средней мощности, минус интервал стробирования 4, измерение средней мощности



Пример применения контроля на соответствие допустимым пределам



Установленные пределы имеют значения +4 дБм и +10 дБм для данного применения. Неудовлетворительный результат констатируется каждый раз, когда выходная мощность находится вне этих пределов, как показано на рисунке ниже.



	телов
--	-------

Единицы измерения	Максимальное значение	Минимальное значение	Максимальное значение по умолчанию	Минимальное значение по умолчанию
дБ	+200 дБ	–180 дБ	60 дБ	–120 дБ
дБм	+230 дБм	–150 дБм	90 дБм	–90 дБм
%	10,0 x 10 ²¹ %	100,0 x 10 ⁻¹⁸ %	100,0 x 10 ⁶ %	100,0 x 10 ⁻¹² %
Вт	100,000 х 1018 Вт	1,000 x 10 ⁻¹⁸ Вт	1,000 x 10 ⁶ Вт	1,000 x 10 ⁻¹² Вт

А Приложение

ДАННАЯ СТРАНИЦА ПРЕДНАМЕРЕННО ОСТАВЛЕНА ПУСТОЙ.

Информация может быть изменена без уведомления. Для получения самой последней версии всегда обращайтесь к англоязычной версии на web-сайте компании Keysight.

© Keysight Technologies, 2015-2016 Edition 2, July 29, 2016



U2041-90002RURU www.keysight.com

